

KÄYTTÖOHJE

Alice XP



1.

Nostamalla kahvan etureunaa saat säädettyä istuimen korkeutta

2.

Nostamalla kahvaa saat säädettyä istuimen syvyyttä.

3.

Pyörittämällä kahvaa tuolin keinun jäykkyys keventyy/jäykistyy.

4.

Selkänojan korkeus säätyy nostamalla portaittain ylöspäin. Ylhäällä ääriasennossa selkänoja vapautuu al asentoon.

5.

Kääntämällä kahvaa saat lukittua/avattua tuolin keinun lukituksen

6.

Käsinojan leveyttä saat säädettyä löysäämällä kiinnitysruuveja istuimen alla. Tarvitset kuusiokoloavaimen.

7.

Käsinojan korkeuden säätö

Tuolin niskatukea saat säädettyä korkeussuuntaan sekä kallistettua eteen ja taaksepäin. Niskatuen voi myös irrottaa kokonaan nostamalla.



Futra