

KÄYTTÖOHJE

Alice Plus



1.

Selkänojan kallistus
Kahva alhaalla istuin
lukittuu, kahva ylhäällä
säätö vapautuu.

2.

Istuimen kallistus
Kahva alhaalla istuin
lukittuu, kahva ylhäällä
säätö vapautuu.

3.

Nostamalla kahvaa
saat säädettyä istuimen
korkeutta

4.

Pyörittämällä kahvaa
selkänojan keinun
jäykkyys
keventyy/jäykistyy.

5.

Selkänojan korkeus
säätty nostamalla
portaittain ylöspäin.
Ylhäällä ääriasennossa
selkänoja vapautuu ala-
asentoon.

6.

Nostamalla kahvaa
saat säädettyä
istuimen syvyyttä.

7.

Käsinojan korkeuden
säätö

8.

Käsinojan leveyttä saat
säädettyä löysäämällä
kiinnitysruuveja istuimen
alla. Tarvitset
kuusiokoloavaimen.

