

KÄYTTÖOHJE

Alice XM

1.

Selkänojan kallistus

Kahva alhaalla istuin lukittuu,
kahva ylhäällä säätö vapautuu.

2.

Istuimen kallistus

Kahva alhaalla istuin lukittuu,
kahva ylhäällä säätö vapautuu.

3.

Nostamalla kahvaa
saat säädettyä istuimen
korkeutta

4.

Pyörittämällä kahvaa
selkänojan keinun jäykkyys
keventyy/jäykistyy.

5.

Selkänojan korkeus säätö
nostamalla portaittain
ylöspäin.
Ylhäällä ääriasennossa
selkänoja vapautuu ala-
asentoon.

6.

Istuimen kallistaminen
etunojaiseksi:
Kallista hieman istuinta
taaksepäin ja vapauta
kallistuksen lukitus
vetämällä kahvasta ulospäin.
Takaisin perusasentoon pääset
kallistamalla taaksepäin ja
työntämällä kahvan sisään.

7.

Nostamalla kahvaa
saat säädettyä
istuimen syvyyttä.

8.

Käsinojan korkeuden säätö

9.

Käsinojan leveyttä saat
säädettyä löysäämällä
kiinnitysruuveja istuimen alla.
Tarvitset kuusiokoloavaimen.



Tuolin niskatukea saat
säädettyä korkeussuuntaan
sekä kallistettua eteen ja
taaksepäin. Niskatuen voi
myös irrottaa kokonaan
nostamalla.



Futra