

KÄYTTÖOHJE

X3 Plus



1.
Selkänojan korkeus säätö
nostamalla portaittain
ylöspäin.
Ylhäällä ääriasennossa
selkänoja vapautuu ala-
asentoon.

2.
Ristiselän tuen säätö
Pumppaa ilmaa, pienestä
napista saat vapautettua
ilmaa ulos.

3.
Vetämällä vipua ulospäin
saat säädettyä istuimen
syvyyttä

4.
Pyörittämällä kahvaa
tuolin keinun jäykkyys
keventyy/jäykistyy

5.
Kääntämällä kahvaa saat
lukittua/avattua tuolin
keinun lukituksen

6.
Käsinojan pehmusteosan
pyörimiskulman säätö
(sisäpuolen painike)

7.
Istuimen kallistus
etunojaiseksi.
Kahva alas eteen säätö
lukittuu ja kahva takana
ylhäällä säätö vapautuu.

8.
Nostamalla kahvaa
saat säädettyä istuimen
korkeutta

9.
Käsinojan korkeuden säätö

10.
Käsinojan leveyden säädön
lukitus (sormiruuvi)



Tuolin niskatukea saat säädettyä korkeussuuntaan sekä kallistettua eteen ja taaksepäin. Niskatuen voi myös irrottaa kokonaan nostamalla.